Manual ID 2026M-00159

Hoogte<16" / 40cm Speelzwembad Handleiding

GEBRUIKERSHANDLEIDING

WAARSCHUWING



Laat uw kind nooit zonder toezicht. – verdrinkingsgevaar.

Bewaar de instructies voor de assemblage en installatie voor latere raadplegingen.

- Uitsluitend voor huishoudelijk gebruik.
- Enkel voor gebruik buitenshuis.
- Het is aangeraden tijdens het spelen de rug naar de zon te keren.
- Plaats het product op een genivelleerde ondergrond, op minstens 2m van elke structuur of hindernis zoals een omheining, garage, woning, overhangende takken, waslijnen of elektrische draden.
- PLAATS HET KINDERZWEMBAD NIET OP BETON, ASFALT OF EEN ANDER HARD OPPERVLAK.
- Kinderen kunnen verdrinken in kleine hoeveelheden water. Maak het zwembad leeg wanneer het niet gebruikt wordt.
- Alle wijzigingen aan het product (bijvoorbeeld het toevoegen van accessoires) moet volgens de instructies van de product gedaan worden.

OPZETTEN

KIES DE JUISTE LOCATIE


- Vanwege het gecombineerde gewicht van het water in het zwembad en de gebruikers, moet het gekozen oppervlak in staat zijn om het totale gewicht gelijkmatig te dragen gedurende de hele tijd dat het zwembad is opgezet.
- Plaats het zwembad in de buurt van een geschikt afvoersysteem om overstroming op te vangen of om het zwembad te legen.
- Let er bij het opzetten van het zwembad op dat het op een vlakke ondergrond geplaatst is. Plaats het zwembad niet op verschillende ondergronden, zoals bijvoorbeeld half op beton en half op zand. Zorg ervoor dat de bodem van het zwembad waterpas blijft. Indien de ondergrond hellend of ongelijk is, kan dit leiden tot ongelijke belasting van de zwembadstructuur. Dit kan de laspunten van de voering beschadigen.
- Het gekozen oppervlak moet vrij zijn van enige voorwerpen. Door het gewicht van het water kan elk voorwerp onder het zwembad het materiaal aan de bodem beschadigen of perforeren.
- Het geselecteerde oppervlak moet vrij zijn van agressieve planten en onkruidsoorten. Die soorten sterke vegetatie zouden door de voering kunnen groeien en waterlekkage creëren. Gras of andere vegetatie die geur of slijm kunnen ontwikkelen moeten worden verwijderd uit de opzet locatie.
- De geselecteerde locatie mag geen bovengrondse hoogspanningslijnen of bomen hebben. Zorg ervoor dat de locatie geen ondergrondse leidingen of kabels van welke aard dan ook bevat.
- De geselecteerde positie moet ver van de ingang van het huis zijn. Plaats geen apparatuur of ander meubilair rond het zwembad. Het water dat tijdens het gebruik of door een defect uit het zwembad komt, kan het meubilair in huis of rond het zwembad beschadigen.
- **Aanbevolen oppervlakken:** Niet-schurend gras of een ondergrond die afgewerkt is met een schokdempend oppervlak (zoals schuim- of rubbermatten), mits de ondergrond stevig en vlak is en voldoet aan alle hierboven beschreven opzetvoorwaarden.

- **Niet-aanbevolen oppervlakken:** modder, los zand of grind, terras, balkon, oprit, zachte/losse grond, beton, asfalt, en enig andere harde of onstabiele oppervlakken die niet aan bovenstaande opzetvoorwaarden voldoen.

Montage

Waarschuwing: Montage door volwassenen vereist.

- Begin met het opblazen van de onderste kamer. Werk vervolgens naar de bovenste toe en blaas eventuele reserveonderdelen op (indien aanwezig). Voor optimale prestaties raden wij aan het product op te blazen met een handpomp (niet inbegrepen). Controleer na het opblazen of alle veiligheidsventielen goed gesloten zijn, om mogelijk luchtverlies te voorkomen.
- Wanneer de ring de juiste druk heeft, zal deze lichtjes stijf aanvoelen. Te hard oppompen kan permanente vervorming of schade veroorzaken, door de hoge elasticiteit van het PVC-materiaal.
- Vul het zwembad geleidelijk tot het water het juiste niveau bereikt. Indien er een vullijn op de binnenwand staat, vul dan tot deze lijn maar niet hoger. Vermijd te veel water in het zwembad te laten, omdat te veel water de constructie van het zwembad negatief kan beïnvloeden en tot instorting kan leiden.
  LET OP: Laat het zwembad niet onbeheerd achter tijdens het vullen met water.



Het juiste waterniveau

Opblaasbaar zwembad

LET OP: Alle tekeningen dienen alleen ter illustratie. Ze geven mogelijk niet het werkelijke product weer. Niet op schaal.

WATERONDERHOUD


- Ververs het zwembadwater regelmatig (vooral wanneer het warm is) of wanneer het duidelijk vuil is. Vuil water is schadelijk voor de gezondheid.
- Contacteer uw plaatselijke verkoper voor chemische producten voor de behandeling van het water van uw zwembad. Volg de instructies van de fabrikant van deze producten.

HET ZWEMBAD LEEGMAKEN

1. Controleer de plaatselijke regelgevingen voor de specifieke regels omtrent het afdanken van het zwembadwater.
2. Voor het opblaasbare zwembad, laat alle luchtkamers leeglopen terwijl u de zwembadwand naar beneden drukt om het water eruit te laten lopen.
   Voor het Fill 'N Fun zwembad, druk de wand van het zwembad naar beneden om het water weg te laten lopen.
   LET OP: Het leeglopen mag enkel door volwassenen uitgevoerd worden!

Reiniging en Opslag

1. Reinig na gebruik alle oppervlakken met een vochtige doek.
   LET OP: Gebruik nooit oplosmiddelen of andere chemicaliën die het product kunnen beschadigen.
2. Laat het zwembad in de lucht drogen. Vouw het zwembad voorzichtig op wanneer het volledig droog is, en plaats het in de originele verpakking. Indien het zwembad niet volledig droog is, kan er schimmelvorming ontstaan, wat het zwembad kan beschadigen.
3. Berg het op in een droge plaats met een temperatuur hoger dan 15ºC / 59ºF, buiten bereik van kinderen.
4. Controleer het product op schade aan het begin van elk seizoen en met regelmatige intervallen wanneer het in gebruik is. Indien deze controles niet uitgevoerd worden, kan het product omslaan of op een andere manier een gevaar vormen.



Artikel	Leeftijd
52639	12M+
51004; 51005; 51008; 51024; 51025; 51026; 51027; 51033; 51061; 51103; 51104; 51124; 51128; 51203; 55022; 55028; 55029; 55030; 91007; 91099; 98018; 51226; 51115; 51270; 51276	2+

Raadpleeg de productnaam of het nummer op de verpakking. De verpakking moet aandachtig gelezen worden voor toekomstig gebruik.